


Baterija



Broj	Šifra	Naziv	Napomena
1.	1815	Srednji dištancer	
2.	3048	Plastična čaura konusna	
3.	1797	Vezač	
4.	1800	Vezač sa kukom	
5.	3102	Rozetna	
6.	3101	Imbus šraf, konusna glava M8 + platna	
7.	1845	Prednji deo baterije	
8.	1772	Stezač prednjeg dela baterije	
9.	1771	Osigurač ručice za podešavanje točka	
10.	3116	Vijak M10x150 DIN 931 sa maticom	
11.	3120	Vijak M16x100 DIN 931 sa maticom i podloškom	
12.	1864	Glavni ram baterije	
13.	1780	Flah dugački, sa dve rupe	K: 500, R: 450
14.	1769	Flah srednji	
15.	1721	Flah kratki 12 cm	
16.	1270	Navojno vleteno za podešavanje točka	
17.	1775	Ručica za podešavanje točka	
18.	1752	Stezač flahova	
19.	1972	Vijak M12x40 DIN 931 sa maticom	
20.	1973	Vijak za držač "S" M12x50	
21.	3104	Vijak M6x40 DIN 931 sa maticom	
22.	1717	Plastična čaura poluge za transportni položaj	
23.	1801	Poluga za transportni položaj	
24.	3118	Vijak M12x140 DIN 931 sa maticom i podloškama	