


Točak baterije



Broj	Šifra	Naziv	Napomena
41.	1786	Nosač točka baterije	
42.	3047	Guma	
43.	1789	Felna polovina sa glavčinom za gumeni točak	
44.	1668	Felna polovina za gumeni točak	
45.	1667	Osovina sa navojem i prašnobranom, maticom	
46.	3124	Ležaj 6204	
47.	3112	Sejer 47 DIN 472	
48.	3125	Sejer za osovinu fi 20 DIN 471	
49.	3108	Šrafovi M8x20 sa maticom i podloškama	
50.	1669	Prašnobran točka	
A	1210	Disk za metalni točak 320mm	
B	1790	Felna polovina za metalni točak sa glavčinom	
C	1555	Felna polovina za metalni točak	
	1859	METALNI TOČAK, KOMPLET SA OSOVINOM	A+B+C+45+46+47+48+49+50
	1648	GUMENI TOČAK, KOMPLET SA OSOVINOM	42+43+44+45+46+47+48+49+50
	1861	KOMPLET METALNI TOČAK, SA NOSAČEM, RUČICOM	
	1860	KOMPLET GUMENI TOČAK, SA NOSAČEM, RUČICOM	